

**本製品を持って出かけられる前に**

1. 付属品の数量不足が無いチェックしてください。  
2. ご使用前に必ず試し張りをを行い、フレーム折れ、縫製不良が無いチェックしてください。

**【本体・付属品】**

幕体	1枚	ロープ	4本
フレーム	1本	ベグ	8本
収納ケース	1個		

**安全な設営のために**

**【設営場所の選び方】**

- タープは安全な場所に設置してください。
- 平坦で水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。
- 炎や熱源から離れた場所を選んでください。

\*自然では予測できない事態が occurs。通信なさらず本製品に破損、危険の恐れがある天候時は、必ず使用を中止してください。

**【タープを張る前に】**

- タープは重量があり、足などに落とすと骨折等の恐れがありますので、運搬にはご注意ください。
- 設置場所の石や障害物を取り除いてください。
- 風力、風向きを調べ、タープが飛ばされないことを確認して、設営を行ってください。  
また、突風等により、タープが倒れたり、飛ばされたりする事もありますので、周りに人や車等がないか確認を行ってください。

**【保護者の皆さまへ】**

小さなお子さまのご使用につきましては、安全に十分なご配慮をお願いいたします。  
またお子さまだけの使用はお避け頂きますよう、ご指導お願いいたします。

**アフターサービス**

万が一、不良品等が生じた場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。  
無償修理または交換させていただきます。誤ったご使用による故障等に関しましては有償となりますので、ご了承ください。

LOT NO., QC

**警告/使用上の注意** 本製品の注意書きラベルも必ずお読みください。

**【火気厳禁】**

- 幕体は燃える素材で出来ていますので、タープ内での火気使用は絶対に行わないでください。喫煙もご配慮をお願いいたします。
- タープの近くで、焚き火、花火等も絶対に行わないでください。
- タープ本体に火気や高熱の物を近づけないでください。
- タープの4面を他のシートで閉めきると換気がほとんど行われなくなる場合があります。換気にも充分ご注意ください。

**【設営上の警告】**

- タープは、風等の影響により、思いもよらぬ動きをします。人に傷害等をもたらす恐れがありますので、ご注意ください。また、物や車も破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- ロックやスライドする部分で、手指等を挟む可能性がありますので、手袋等を利用し、安全にご配慮をお願いいたします。
- フレーム、付属品等、無理な取り扱いがないよう十分注意してください。
- 低温時に、金属パーツ等には素手で触れないようにしてください。凍傷の恐れがあります。
- ロープ、ベグダウンは必ず行い、支柱を固定してください。
- 幕体の留め具もしっかりとフレームに固定してください。
- 風や集中豪雨など、天候が悪化した場合は、ご使用を中止し、安全な場所に避難してください。
- タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。
- 幕体に水がたまり水漏れすることがありますので、たまるみのでないよう設置してください。
- ハンマーでベグ打ちする時は、手を打ってケガ等をしないようご注意ください。

**【使用上の注意】**

- 幕体の生地は防水加工してありますが、長時間の大雨や集中豪雨時には水漏れする場合があります。また、ご使用により防水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー、防水液を塗布してください。(撥水スプレー等を使用する際には、取り扱い上の注意点を必ずご確認ください。)
- 幕体の生地は寿命は取り扱いは方法によって異なります。紫外線の強い時期に設置したままにすると、変色したり、傷んだりします。また、濡れたままの状態での保管したり、酸や、腐食性の溶液、殺虫剤、カラススプレー等をかけることも、変色、傷みの原因となります。
- タープの内側と外気の温度差により、幕体内に水滴がつく(結露する)場合があります。これは水漏れではありませんので、タープ内の換気を行ってください。
- 縫い目より、水が漏る場合は、市販のシームシーラー(目止め液)処理を行ってください。幕体の生地は破れは、市販のテント用リペアシートを利用してください。
- フレームには、本製品以外のものを掛けしないでください。
- 常設でのご使用はおやめください。
- 使用中、屋根に雨水がたまる場合は、必ず雨水をおとしてください。

**【収納時の注意】** 幕体は陰干し、フレームは乾拭きを行い、カビ・サビ等が発生しないお手入れをしてください。

- 収納時には、幕体をフレームからはずしてください。そのままの状態での収納は、幕体の破れ等の原因となります。
- 幕体が濡れている場合は風通しの良い日陰で乾かしてから、保管してください。幕体を濡れたまま収納すると、色移りの原因となります。
- 幕体を乱雑にたたみますと、折じわ等ができて、撥水及び防水能力の低下につながりますので、ご注意ください。
- タープを収納するときには、無理な取り扱いがないよう十分注意し、修理箇所や部品の確認を行い、不備があるときは補修等を行ってください。

【製造元・お問い合わせ】  
株式会社ニューテックジャパン  
TEL 045-315-4551

**NEWTEC JAPAN**  
www.newtecjapan.com

**KANTAN TARP® ONE TOUCH SHELTER**

**カンタンタープ2718取扱説明書**

お買い上げになりましたお客さまへ

本書は、ご使用になる前に必ずお読みいただき大切に保管してください。  
本製品の機能をよくお確かめいただいた上で、ご使用ください。  
ファミリーキャンプでの使用を想定しております。  
雪/豪雨/強風などの状況下では使用しないでください。

KTNJ2718

安全にお使いいただくために、本書に記載の事項を必ずお守りください。

ホームページでお得な情報や、カスタムパーツをご紹介します。

**KANTAN TARP® ONE TOUCH SHELTER**  
www.newtecjapan.com

**設営方法**

- 1 STEP** 柱となるフレームを持ち、パンタグラフを半分ほど広げます。  
引っかかる部分がある場合は、無理な力をかけずにゆっくりと行ってください。
- 2 STEP** 4隅のフレームをいっぱいまで広げ、プルリングをフレームにロックします。(4カ所)  
プルリングのロックはフレームをひろげると自動でかかります。
- 3 STEP** フレームに幕体をかぶせます。縫製線に合わせて、幕体の位置を決めてください。
- 4 STEP** 4本の脚部それぞれを伸ばし、ロックします。柱の穴に幕体のフックを掛けてください。(4カ所)  
必ず幕体の裏側の面ファスナーをフレームに固定してください。
- 5 STEP** フレームをベグで固定します。ロープを幕体にあるロープ用ループに結びます。ベグを打ち、ロープをかけて自在に調整し固定します。  
ロープを結びます。ロープ用ループ

**撤収方法** 設営の逆の手順をふんでください。

- 1 STEP** ツマミを引いて、ロックをはずし、脚部を押し縮めてください。  
つまみが引きにくい場合は、脚を持ち上げながらつまみを引きます。
- 2 STEP** 幕体を取り除きます。
- 3 STEP** プルリングを引いて、ロックをはずし、無理のないように、ゆっくりと畳みます。  
リングが引きにくい場合は、屋根のフレームを持ち上げながらリングを引きます。

**カンタンタープ2718**

モデルNo KTNJ2718  
サイズ 幅270cm×奥行180cm×高さ225/240cm (2段階調節)  
素材 幕体/ポリエステル  
フレーム/スチール  
重量 約11.5kg  
原産国 中国

屋根に雨がたまる場合は、雨水を落としてください。悪天候時、強風時には付属品のベグでは耐えられない恐れがあります。その場合はすみやかに撤収してください。