

**本製品を持って出かけられる前に**

**!** 1. 付属品の数量不足が無いかチェックしてください。  
2. ご使用前に必ず試し張りをし、フレーム折れ、縫製不良が無いかチェックしてください。

**【本体・付属品】**

幕体	1枚	ロープ	4本
フレーム	1本	ベグ	8本
収納ケース	1個		

**安全な設営のために**

**【設営場所の選び方】**

1. タープは安全な場所に設置してください。
2. 平坦で水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。
3. 炎や熱源から離れた場所を選んでください。

\* 自然では予測できない事態が起こります。過信なさらず本製品に破壊、危険の恐れがある天候時は、必ず使用を中止してください。

**【タープを張る前に】**

1. タープは重量があり、足などに落とすと骨折等の恐れがありますので、運搬にはご注意ください。
2. 設置場所の、石や障害物を取り除いてください。
3. 風力、風向きを調べ、タープが飛ばされないことを確認して、設営を行ってください。  
また、突風等により、タープが倒れたり、飛ばされたりする事もありますので、周りに人や車等がないか確認を行ってください。

**【保護者の皆さまへ】**

小さなお子さまのご使用につきましては、安全に十分なお配慮をお願いいたします。  
またお子さまだけの使用はお避け頂きますよう、ご指導お願いいたします。

**アフターサービス**

万一、不良品が生じた場合は、お手数ですがお問い合わせの販売店にご連絡ください。  
無償修理または交換させて頂きます。ただし、誤ったご使用による故障等に関しては有償となりますので、ご了承ください。

LOT NO., QC

**警告 / 使用上の注意** 本製品の注意書きラベルも必ずお読みください。

**【火気厳禁】**

1. 幕体は燃える素材で出来ていますので、タープ内での火気使用は絶対に行わないでください。喫煙もご配慮をお願いします。
2. タープの近くで、焚き火、花火等も絶対に行わないでください。
3. タープ本体に火気や高温の物を近づけないでください。
4. タープの4面を他のシートで閉めると換気がほとんど行われなくなる場合があります。換気にも充分ご注意ください。

**【設営上の警告】**

1. タープは、風等の影響により、思いもよらぬ動きをします。人に傷害等をもたらす恐れがありますので、ご注意ください。また、物や車も破損する恐れがありますので、ご注意ください。
2. ロックやスライドする部分で、手指等を挟む可能性がありますので、手袋等を利用し、安全にご配慮をお願いします。
3. フレーム、付属品等、無理な取り扱いがないよう十分注意してください。
4. 低温時に金属パーツ等には寒手で触れないようにしてください。凍傷の恐れがあります。
5. ロープ、ベグダウンは必ず行い、支柱を固定してください。  
幕体の留め具もしっかりとフレームに固定してください。
6. 嵐や集中豪雨など、天候が悪化した場合は、ご使用を中止し、安全な場所に避難してください。
7. タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。
8. 幕体に水がたまり水漏れすることがありますので、ためみのないよう設営してください。
9. ハンマーでベグ打ちする時は、手を打ってケガ等をしないようご注意ください。

**【使用上の注意】**

1. 幕体の生地は防水加工してありますが、長時間の大雨や集中豪雨時には水漏れ場合があります。また、ご使用により防水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー、防水液を塗布してください。(撥水スプレー等を使用する際には、取り扱い上の注意点を必ずご確認ください。)
2. 幕体の生地は寿命は取り扱いは異なります。紫外線の強い時期に設営したままにすると、変色したり、傷んだりします。また、濡れたままの状態を保管したり、酸や、腐食性の溶液、殺虫剤、カラススプレー等をかけることも、変色、傷みの原因となります。
3. タープの内側と外側の温度差により、幕体内に水滴がつく(結露)する場合があります。これは水漏れではありませんので、タープ内の換気を行ってください。
4. 縫い目より、水が漏る場合は、市販のシームシーラー(目止め液)処理を行ってください。  
幕体の生地は破れは、市販のテント用リペアシートを利用してください。
5. フレームには、本製品以外のものを掛けないでください。
6. 常設でのご使用はおやめください。
7. 使用中、屋根に雨水がたまる場合は、必ず雨水をおとしてください。

**【収納時の注意】**

幕体は乾かし、フレームは脱着を行い、カビ・サビ等が発生しないお手入れをしてください。

1. 収納時には、幕体をフレームからはずしてください。そのままの状態を収納すると、幕体の破れ等の原因となります。
2. 幕体が濡れている場合は風通しの良い日陰で乾かしてから、保管してください。
3. 幕体を濡れたまま収納すると、色移りの原因となります。  
幕体を洗濯したままですと、折じわ等ができません。
4. タープを収納するときは、無理な取り扱いがないよう十分注意し、修理箇所や部品の確認を行い、不備があるときは補修等を行ってください。

【製造元・お問い合わせ】  
株式会社ニューテックジャパン  
TEL 045-315-4551

**NEWTEC JAPAN**  
www.newtecjapan.com

**KANTAN TARP® ONE TOUCH SHELTER**

**カンタンタープ 240 取扱説明書**

お買い上げになられましたお客さまへ

本書は、ご使用になる前に必ずお読みいただき大切に保管してください。  
本製品の機能をよくお確かめいただいた上で、ご使用ください。  
ファミリーキャンプでの使用を想定しております。  
雪/豪雨/強風などの状況下では使用しないでください。

KTNJ240

**!** 安全にお使いいただくために、本書に記載の事項を必ずお守りください。

ホームページでお得な情報や、カスタムパーツをご紹介します。

**KANTAN TARP® ONE TOUCH SHELTER**  
www.newtecjapan.com

**■ レインガイド (雨どい機能)**

カンタンタープ同士を密着させてから、レインガイドを相手の内側のパンタグラフに取り付けます。2台が接続されて、雨どいになります。単体で使用するときは、幕体の外側のループに取り付けてください。雨どいになります。

**■ 複数の使用例**  
取付箇所→相手のパンタグラフ  
レインガイドを相手の内側のパンタグラフに取り付けます。(図参照)

**■ 単体の使用例**  
取付箇所→幕体の外側のループ  
レインガイドを幕体の外側のループに取り付けます。

**▶▶ 設営方法**

- 1 STEP** 柱となるフレームを持ち、パンタグラフを半分ほど広げます。  
引っかかる部分がある場合は、無理な力をかけずにゆっくり行ってください。
- 2 STEP** 4隅のフレームをいっぱいまで広げ、ブルリングをフレームにロックします。  
(4カ所)  
ブルリングのロックはフレームをひろげると自動でかかります。
- 3 STEP** フレームに幕体をかぶせます。縫製線に合わせて、幕体の位置を決めてください。
- 4 STEP** 4本の脚部それぞれを伸ばし、ロックします。柱の穴に幕体のフックを掛けてください。  
(4カ所)  
必ず幕体の裏側の面ファスナーをフレームに固定してください。
- 5 STEP** フレームをベグで固定します。ロープを幕体にあるロープ用ループに結びます。ベグを打ち、ロープをかけて自在に調整し固定します。  
ロープを結びます。ロープ用ループ  
ロープは自在を引いて調整  
ロープを使いベグで固定します。(4カ所)

**▶▶ 撤収方法** 設営の逆の手順をふんでください。

- 1 STEP** ツマミを引いて、ロックをはずし、脚部を押し縮めてください。  
ツマミが引にくい場合は、脚を持ち上げながらツマミを引きます。
- 2 STEP** 幕体を取り除きます。
- 3 STEP** ブルリングを引いて、ロックをはずし、無理のないように、ゆっくりと畳みます。  
リングが引にくい場合は、屋根のフレームを持ち上げながらリングを引きます。

**カンタンタープ240**

モデルNo. KTNJ240  
サイズ 幅240cm×奥行240cm×高さ215/230cm (2段階調節)  
素材 幕体/ポリエステル、フレーム/スチール  
重量 約12kg  
原産国 中国

屋根に雨がたまる場合は、雨水を落としてください。悪天候時、強風時には付属品のベグでは耐えられない恐れがあります。その場合はすみやかに撤収してください。